



description des éléments :

A -entrée d'air F1/4"	(lavage eau propre avec pinceau)
B -sortie soufflette	K -soufflette d'air
C -entrée d'eau F1/4"	L -grille
D1 -vanne eau (recyclée)	L2 -tubes air (floculage)
D2 -vanne eau+air	M -vanne vidange
E -réglage agitation (floculage)	N -filtre poche :
F -vanne eau réseau (propre)	( 1 armature+1 jetable )
G1 -sortie eau recyclée	P -petit bac (percé)
G2 -sortie eau+air sous pression	R -grand bac de récupération
H -sortie eau réseau	S -tube aspiration eau recyclée
	T -pinceau alimenté +tuyau

### INSTALLATION

- 1-Déballage. Enlever le carton par le haut, ôter la palette, positionner le laveur. Garder le carton
  - 2-Brancher le tube bleu d'un coté en **B** et de l'autre vers la soufflette **K** à l'aide du raccord rapide
  - 3-Brancher l'air comprimé en **A** (Maxi 7Bar)
  - 4-Brancher l'eau du réseau en **C** (prévoir un robinet d'arrêt)
  - 5-Brancher le tube translucide du pinceau rond **T** en **G1**
  - 6-Placer le tube **S** avec filtre dans le bac **R**
  - 7-S'assurer que les bacs **P** et **R** soient bien placés, ainsi que les filtre **N** (1 armature+1 jetable) (Voir fig.1)
  - 8-Remplir le bac **R** d'eau de 20 cm environ en ouvrant la vanne **F** et la vanne **M** (l'eau coule par le pinceau et peut servir à faire les premiers nettoyages de pistolet), refermer les 2 vannes
- Nota : il peut être utile d'ajouter à l'eau un produit de nettoyage spécifique fournit en général par le fabricant de peinture. Respecter les dilutions.**
- \* Se fournir en produit de floculage pour le retraitement de l'eau**

### UTILISATION

- 1-Nettoyer le pistolet sous la sortie **G1** à l'aide du pinceau (**T**) en ouvrant la vanne **D1** puis rincer en ouvrant la vanne **F**
  - 2-La vanne **D2** permet de nettoyer le raccord peinture et le chapeau avec de l'eau+air sous pression
  - 3-Sécher avec la soufflette **K**, éventuellement pulvériser avec le pistolet en le connectant à la place de la soufflette
  - 4-Quand le bac de nettoyage (fig.3) est à moitié plein, il faut floculer. Retirer la grille **L**. Ajouter du floculant (Voir notice séparée), puis ouvrir le bouton **E** pour agiter environ 8 à 10 minutes (Attention à d'éventuelles projections). Une fois le floculage terminé, ouvrir la vanne **M** et laisser couler. Vérifier qu'il n'y a pas de débordement.
- L'eau, une fois filtrée par **N**, passe dans **R** et sert à nouveau pour le nettoyage de vos pistolets
- 5-Quand les résidus qui sont dans le filtre **N** sont égouttés, les jeter conformément à la législation. Il peut être utile de rincer les filtres **N** de façon à éviter le colmatage du filtre.

**\*Pot de 1 kg de produit floculant : ref.10202100**  
**rep N : filtre (armature) pr IW2000 10200209A**  
**rep N : filtre (jetable, les 5) pr IW2000 10200209B**

